

PERMUTATORE

Prodotto

PERMUT è un software per la gestione dei dati relativi ai Permutatori telefonici quali numeri, coppie, strisce, TN, DN ecc.

È in grado di visualizzare e stampare i dati in diversi modi e formati e per campi voluti.

Il programma è di tipo client-server, Il sistema prevede un'installazione server e xx installazioni client per accedere ai dati memorizzati su un archivio centrale (server) in modo da gestire i dati in tempo reale; ogni client rende immediatamente disponibile le proprie modifiche.

Caratteristiche Principali

- Memorizzazione e gestione transito linee telefoniche attraverso permutatori.

Requisiti Minimi di Sistema

- Sistemi operativi Microsoft: Windows 95,98,NT,2000,XP;
- Scheda Video SVGA con risoluzione grafica 800x600 o superiore;
- Processore Intel Pentium 200 Mhz o superiore;
- Memoria Ram 64 MB o superiore;
- Hard Disk da 500 MB o superiore;
- Connessione di rete.

Permutatore - Centrale Verdi 1 - Visualizzazione / Stampa Linee Telecom

DN	ID	TN_Lc	TN	TN	CPTelecom	CPStart	Striscia	Palazzo	Stanza	TipoApp	Utente	NoteP
3	01	048	0	02	00		49-18	V.8		BD.	USC. V.1	
9	01	048	0	02	01		49-22	V.8		BD.	USC. V.1	
962999	01	000	0	02	03	S641	1-30	V.8	P. PROG.	BDV1	USC.4 EMERG	LU BACK UP ROU
964010	01	006	0	02	00	S113	13-18	V.8	P. PROG.	BDV1	USC.9 EMERG	LU BACK UP ROU
965583	01	000	0	02	02	S642	1-26	V.8	P. PROG.	BDV1	USC.3 EMERG	LU BACK UP ROU
974626	01	002	0	02	00	S108	5-18	V.8	P. PROG.	BDV1	USC.5 EMERG	LU BACK UP ROU
974853	01	002	0	02	01	S109	5-22	V.8	P. PROG.	BDV1	USC.6 EMERG	LU BACK UP ROU
974861	01	002	0	02	02	S110	5-26	V.8	P. PROG.	BDV1	USC.7 EMERG	LU BACK UP ROU
974867	01	002	0	02	03	S111	5-30	V.8	P. PROG.	BDV1	USC.8 EMERG	LU BACK UP ROU
976546	01	006	0	02	01	S51	13-22	V.8	P. PROG.	BDV1	USC.10 EMERG	LU BACK UP ROU
977005	01	000	0	02	00	S186	1-18	V.8	P. PROG.	BDV1	USC.1 EMERG	LU BACK UP ROU
977187	01	000	0	02	01	S187	1-22	V.8	P. PROG.	BDV1	USC.2 EMERG	LU BACK UP ROU
978560	01	006	0	02	02	S263	13-26	V.8	P. PROG.	BDV1	USC.11 EMERG	LU BACK UP ROU
9052651	01	006	0	02	03	S198	13-30	V.8	P. PROG.	BDV1	USC.12 EMERG	LU BACK UP ROU
9056390	02	006	0	02	00	S242	213-18	V.8	1 P. PROG.	BDV2	USC.9 EMERG	LU BACK UP ROU
9056748	02	006	0	02	01	S243	213-22	V.8	P. PROG.	BDV2	USC.10 EMERG	LU BACK UP ROU
9056793	02	006	0	02	02	S244	213-26	V.8	P. PROG.	BDV2	USC.11 EMERG	LU BACK UP ROU
9056925	02	006	0	02	03	S245	213-30	V.8	P. PROG.	BDV2	USC.12 EMERG	LU BACK UP ROU
96461216	02	000	0	02	00	S234	201-18	V.8	P. PROG.	BDV2	USC.1 EMERG	LU BACK UP ROU
96463600	02	000	0	02	01	S235	201-22	V.8	P. PROG.	BDV2	USC.2 EMERG	LU BACK UP ROU
96464440	02	000	0	02	02	S236	201-26	V.8	P. PROG.	BDV2	USC.3 EMERG	LU BACK UP ROU
96464448	02	000	0	02	03	S237	201-30	V.8	P. PROG.	BDV2	USC.4 EMERG	LU BACK UP ROU
96464485	02	002	0	02	00	S238	205-18	V.8	P. PROG.	BDV2	USC.5 EMERG	LU BACK UP ROU

Ordinamento: DN Selezione

DN TN Loop Shelf Card Unit Coppia Tipo App

inizio fine

CP Telecom CP Start

RNGP

Stampa

Stampa

Note

N° righe: 30

Esci

Pacchetti Disponibili

Cod. Prodotto	Pacchetto	Tipologia Utenza
BASEPE	GESTIONE PERMUTATORE	-

